



Anschluss der Krananlage




Laufschiene beidseitig an den Kreuzpunkten mit der Fangeinrichtung verbinden

Anschluss der Kranschiene



Richtiger Anschluss, sofern
Trennabstand zu klein ist, bei
jedem Kreuzpunkt



Anschluss nach oben, sofern
Trennabstand zu klein ist, bei
jedem Kreuzpunkt