



Anschluss der Krananlage



Laufschiene beidseitig an den Kreuzpunkten mit der Fangeinrichtung verbinden


Anschluss der Kranschiene

Heukran



Richtiger Anschluss, sofern Trennabstand zu klein ist, bei jedem Kreuzpunkt

Heugebläse



Anschluss nach oben, sofern Trennabstand zu klein ist, bei jedem Kreuzpunkt